

# **EastFax USB Server**

# 安装实施说明

(专业版 For Digi)



## 目录

1. 安装需知
1.1 部署 USB Server 软控的 PC 或服务器环境要求
1.2 部署实施工作内容2-
2. 产品安装五步曲3-
Setp1: 配置硬件 IP 地址3-
Step2: 服务端安装、导入授权6-
Step3:新增用户7-
1) 手动新建用户8-
2) 批量导入用户8-
3) AD 域同步用户
Step4: 加载设备、配置权限9-
Step5: 客户端安装、连接使用11-
3. 服务端其他配置信息13-
3.1 角色管理
3.2 授权 IP
3.3 端口预警和提醒14-
3.4 预警发件邮箱配置15-
3.5 数据统计
3.6 参数设置
3.7 日志管理
4. 技术支持17-

## 1. 安装需知

- 1. 安装前关闭杀毒软件,尽量使用谷歌浏览器。
- 2. 尽量安装在 D 盘, 路径不要有中文名。
- 3. Server 和 Client 端, 默认用户名为: admin, 密码为: 123456。
- Anywhere usbmanager(底层驱动)默认是在 C:\Program Files\Digi中,文 件大小为 4.67 MB,请注意 Digi文件夹需要隐藏选项的"√"打开才看得到, 如开了还是没有,请查看文此文件大小是否一致或是否安装成功 !
- 5. 提前准备用于 USB 设备的 Ip、网关、子网掩码二进制。

下图为连接成功的示例图:



## 1.1 部署 USB Server 软控的 PC 或服务器环境要求

CPU:建议双核或以上; 内存:建议 8G 或以上; 硬盘:建议 100G 或以上; 支持的操作系统:Win7/10/Server2012/2016/2019(未标出的系统为不支持)

## 1.2 部署实施工作内容

1) USB 设备分配 IP

- 2) 安装服务端,与 USB 设备建立连接
- 3) 调试服务端, 添加用户, 角色分配端口等
- 4) 安装客户端登录后调用 ukey 使用

# 2. 产品安装五步曲

## Setp1: 配置硬件 IP 地址

1) 直连电脑与设备

把 USB Server 硬件用网线和电脑直连,电脑本地 IP 改成自动获取,浏览器通过默认地址: 169.254.100.100 进入硬件后台。

注意: 网线需要插在 LAN1 口。



2) 配置 IP 地址

输入账号 admin 以及 12 位数的密码(硬件背面的贴标上),进入配置界面。

Login to devi	ce AW02-004957
Device Login	C
Username	Hel
admin	
Password	
	LOGIN

首次登陆需要点击右上角 System 下的 Device Configuration,跳转到 Authentication,选择 Users 下的 admin,在 Password 中重新输入密码一次,点 击右上角的 Apply 保存,否则修改的配置不生效。

Configuration	Administration	
✤ Device Configuration	Terminal	
AnywhereUSB Configuration	File System	
Configuration Maintenance	Logs	
	Support Report	
	Find Me	
	Firmware Update	
	Reboot	
Authentication		
le timeout 10m		
low shell (Warning)		
← Methods		
- Groups		
▼ Users		
▼ admin		
Enable		-
Password		-
← Login failure lockout		***
← Groups		***
← SSH keys		

同级 Device Configuration 下,点击 Network→Interfaces→ETH→IPv4 来 修改硬件的 IP 地址。

Network			
▼ Interfaces			
▼ ETH			
Enable			
Interface type	Ethernet		
Zone	Edge	•	
Device	Ethernet: ETH		
⊨ IPv4			
⊨ IPv6			
← MAC address blacklist			

Type 选择 Static IP address, IP 地址样例: 192.168.1.250/24 192.168.101。 此处 24 表示掩码的长度,如 255.255.255.0 的掩码长度为 24。

修改完成点击右上角 Apply 保存。

Enable	<u> </u>	
Туре	Static IP address	
Metric	5	***
Weight	10	
Management priority	0	
мти	1500	***
Use DNS	Never	
Address	192.168.1.250/24	
Default gateway	192.168.1.101	

右上角 System 菜单下选择 AnywhereUSB Configuration,跳转至端口和

ClientID 设置界面。

Configuration	Administration
Device Configuration	Terminal
AnywhereUSB Configuration	File System
Configuration Maintenance	Logs
	Support Report
	🔵 Find Me
	Firmware Update
	Reboot

端口分组设置为一个 Group 一个端口, 如 8 口设备即 8 个 Group, 8 个端口;

#### 24 口设备即 24 个 Group, 24 个端口。

Group	Settings		
	Group	Port Ass	ignments
	Description	1	2
1 Group 1	L		
2 Group 2	2		
Unassig	ned		

下方开启 ClientID 自动注册,并把所有 Group 都勾选上,最后点击右上角

Apply 保存。

Unknown Clients
Register Unknown Clients
1-2
☑ 1 ☑ 2

自此,硬件的所有配置已经完成,可在服务端添加设备绑定。

## Step2: 服务端安装、导入授权

#### 1) 服务端安装

(1) 退出所有安全软件,安装过程中允许安装程序的安装操作。

(2)安装目录<mark>不使用中文路径,不推荐安装在系统盘(比如 C 盘)。</mark>

(3) USB 控制器驱动安装完成后,需手动选择以 windows 服务方式运行。

<mark>鼠标右键以管理员身份运行</mark>"Server Setup.exe"安装程序,选择路径安装。



过程中弹出驱动程序安装窗口,点击"next"继续安装。

Launch Digi AnywhereUSB Manager



Run AnywhereUSB Manager as a Windows Service

安装完成,选择以"Windows Service"运行。

安装成功后,本地服务中会有三个服务成功运行,如截图所示:

🎕 Digi AnywhereUSB Manager	Provides virtualized access to USB devices ove	已启动
降 Forwave-EastFax UKey Manager	EastFax UKey Manager	已启动 已启动

在浏览器中输入本地服务端访问地址: http://localhost:8888,如截图所示,服务端可成功访问,账号 admin,密码 123456。

8	EastFax UKey Manager
建能入的	4
遗输入员	8
	日中市地

2) 导入授权

(1) 在后台首页界面中点击"导入授权文件"按钮。

(2) 将格式为 "\*\*. licenses" 授权文件导入。(授权文件请从复园科技获取)

(3) 授权成功, 授权信息显示可连接"授权设备"数、"授权端口"数,"授权日期", "当前版本"等信息,如下截图所示:

授权信息	导入授权文件					
授权设备		1个	授权端口	16个	授权日期	2019-09-07
当前版本		2.0.0	技术支持	复园科技		

## Step3:新增用户

用户管理菜单用来管理系统用户的基础信息、角色信息和授权 IP。



用户账号	用户姓名	用户状态	备注	IP地址
ceshi	ceshi	-		
test	test	-		192.168.198.1,192.168.179.1,172.20.1
admin	admin	<b>a</b>		192.168.1.199,192.168.1.199,192.168

#### 1) 手动新建用户

基本信息							
用户账号	wangjun	用户姓名	王军	用户类型	服务器用户	Ŧ	普通用户有定时断开提醒,服务器用户一直保持连接。
备注	运营部						

填写客户端连接的用户信息,如用户账号、姓名、用户类型等。

**普通用户**:表示客户端连接时,可以设置定时断开连接,适用于临时性、短时间的 UKey 使用,如网银 U 盾、税控盘等。

**服务器用户:** 表示 USB 端口一直保持连接,不会定时断开,适用于软件加密狗、 系统登录验证等需要长时间连接的 UKey。

#### 2) 批量导入用户

下载模板附件,填写相关信息,然后导入 csv 文件来批量添加用户;点击导入说 明可以查看相关信息要素。

- (1) 用户状态可选值为"启用/禁用",可不填则默认为启用。
- (2) 用户类型可选值为"普通用户/服务器用户",可不填则默认为普通用户。
- (3) 用户角色可不填,默认为普通用户。
- (4) 授权 IP 可以填多个 IP,用英文;分割。

④ 新	增用户	<b>戸</b> 批量导入	🖵 分配端口	() 域同步	© 重置密码	<u>前 删除</u>	
				导入信息			×
	用用	中账号	用户姓名				
		ceshi	ceshi				
		test	test		5		
		admin	admin	导入文件文件格式只能为xls,xlsx			
					导入说明		
					下载横板附件		

## 3) AD 域同步用户

域环境可以使用 LDAP 设置来同步域用户。

linahista		
安全认证	○ 简单 ● TLS ○ SSL	
服务器地址	192.168.1.198	
端口	389	
目录列表	DC=shfw,DC=com	
账号	11	
密码		
定时同步	OFF	
同步规则	0/20****? 测试选接	
	4ft cho	

## Step4: 加载设备、配置权限

打开服务端,在"设备管理"的"IP 设置"中点击"新增设备",在此界面中输入设备 IP 地址,完成设备添加。如下图所示:

IP地址	192.168.1.250
外网IP地址	114.88.147.152:18575
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.101
首选DNS	0.0.0.0
备用DNS	0.0.0.0
备注	请输入

- 9 -

如果把 USB Server 硬件地址映射出去了,也可以在外网 IP 地址中填写公网地址以及端口号。

在"设备管理"的"端口设置"界面中点击"加载端口",系统自动加载已接入 到设备上的 UKey,双击每行可对端口进行设置。

IP设	置 端口设置				
全i	₽ - 10載	日		j	青榆入搜索的内容 搜索
	UKey信息	备注	授权用户	状态	最近使用时间
.250	银行U盾/中国银行UKey	市场部	王建川	已连接	2019-02-26 14:56:43
.250	银行U盾/工商银行UKey	市场部	王建川,徐博文	已连接	2019-02-26 14:59:13
.250	税控盘/财务税控盘	财务部	周涛	已连接	2019-02-26 14:57:25
.250	加密狗/EastFax服务器	技术部	徐博文	已连接	2019-02-26 14:56:00
.250	其它UKey/开发部U盘	开发部	周倩倩	已连接	2019-02-26 14:57:05

设置端口信息:设置 USB 端口名称、类别、客户端的连接密码等。Ukey 类别可选择 U 盾、认证 Ukey、加密狗等,以便分类管理。

端口信息	端口分配	端口预警		
名称	中国银行			
类别	银行U盾			
连接密码				—请选择—
确认密码			<u>[]]]</u>	银行U盾 税控盘
备注	市场部			认证UKey 加密狗
			4	其它UKey

#### 端口分配权限:分配端口的使用用户。

端口信息	端口分香	端口预警	
授权	畑户 册	除用户	
	用户	KE F	用户姓名
	adn	nin	admin
	te	st	test
	ces	hi	ceshi

- 10 -

经授权的用户登录客户端才可看到此端口的信息,并进行连接操作。

## Step5: 客户端安装、连接使用

鼠标右键<u>以管理员身份运行</u>"Client Setup.exe"安装程序,一键安装,安装成功后,桌面会生成客户端启动图标" EastFax UKey Manager"。

注意:首次启动,在桌面用鼠标右键以管理员身份运行客户端程序 2 "EastFax UKey Manager"。

#### 内网访问:

登录输入服务端 IP 地址,端口: 8888,用户账号、密码,登录客户端。 如果是域环境,则选择 LDAP 域登录。

	● 普通登录 ○ LDAP博登录
₽ 服务器IP:	192, 168, 1, 177 88888
2 用户账号:	test
🔒 用户密码:	•••••

#### 外网访问:

如果是在外网需要访问服务器,内网服务器地址做了映射,就输入映射地址和端口,并勾选右下角外网选项。

Eas Ukey	t <b>Fax UKey Manager</b> 网络安全连接工具
₽ 服务器IP:	114. 88. 147. 152 7766
<	test
🔒 用户密码:	••••
	🗌 记住密码,下次自动登录 🗹 外网
	登录

界面中显示用户有权限可以连接的 USB 端口信息:

(1) 如果 USB 端口状态为"未连接",可进行"连接"操作。

(2)如果 USB 端口状态为"已连接",若点击"申请断开",正在使用此端口的用 户客户端会收到申请断开的消息,确认后,即可连接使用。

(3) 如果 USB 端口状态为"已连接",若用户有权限可以"强制断开"。

(4)参数设置:可设置是否自动登录、是否开机自动启动、是否记住端口连接密码 以及服务端 IP 地址。

🗒 East	Fax USB Se	rver			▼ -
。 连接	いの	ディー ディ 申请断开 强制断开 1	。 NDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	副新	<b>ද</b> ිදිදි 参数设置
设备	端口	UKey信息		状态	占用人
	1	银行V盾/中国银行ukey		已连接	周倩倩
	2	银行V盾/工商银行ukey		已连接	周倩倩
1	3	税控盘/财务税控盘		未连接	
	4	加密狗/eastfax服务器		未连接	
	5	其它UKey/开发部u盘		未连接	

## 远程触发 U 盾功能:

如果 U 盾的 OK 确认键要点按,可以将点按器及 U 盾都连接在 USB 服务器上,然后在客户端点击界面的"触发按键"功能,就可以远程触发 U 盾上的 OK 键。



# 3. 服务端其他配置信息

## 3.1 角色管理

系统内置的角色有"超级管理员"、"普通用户"、"主管"。"超级管理员"有服务端 和客户端的所有菜单操作权限;"普通用户"和"主管"只有客户端的基本操作权限, "主管"有强制断开 USB 端口的权限。

④ 新	增角色 🏼 🧟 分離	权限	
	角色名称	启用标识	备注
	主管	0	系统内置角色
	普通用户	$\otimes$	系统内置角色
	超级管理员	0	系统内置管理员角色

若预置角色不能满足权限分配要求,通过"新增角色"配置更多的角色。



## 3.2 授权 IP

如果在参数设置中开启了"用户登录验证 IP 地址"功能,在"添加 IP"的窗口 添加了 IP 地址,则需要用户帐号及 IP 地址双重验证,客户端才能访问 USB 端口。 一个用户可以绑定多个 IP 地址。





## 3.3 端口预警和提醒

预警: 当端口无 key 或者未连接时,可设置系统发送警告邮件到指定邮箱。

预警类型	• 预警 / 提醒	
接收邮箱	jinweinan@forwave.com	
间隔时间	20	(秒)
立即启动		
备注	请輸入	
		li li
保存	取消	

提醒: 当 UKey 需要定期修改密码或其它操作时,系统定期发送邮件提醒。

预警类型	○ 预警 ● 提醒
接收邮箱	jinweinan@forwave.com
间隔时间	30 <b>天</b>
提醒内容	定期修改密码
立即启动	
备注	定期修改密码
保存	取消

## 3.4 预警发件邮箱配置

若发送预警和提醒的邮件,需要配置邮件的发件服务器,用于发送邮件。

22,911+102,95 84	smtp.163.com		显示名称	XXX	
邮件地址	kingminajin@163.com		加密类型	无	
发件账号	kingminajin@163.com		靖口	25	
邮件密码		1222	测试邮箱		

## 3.5 数据统计

在服务端的首页,有所有设备及端口的统计数据,包括:设备数量、端口数量、 Ukey 总数、接入 Ukey 总数、已连接 Ukey 总数等,可以一目了然地管理公司所有的 USB 设备。

0 24 2 0 0

## 3.6 参数设置

用来管理服务端和客户端数据设置

(1) 初始密码: 管理新创建用户的默认登录密码和用户密码重置;

(2) 定时断开时间(分钟):若用户类型为"普通用户",用户连接 USB 端口可以设置时间限制,超过设置的时间,系统将自动断开端口连接。若用户类型为"服务器用户",则不受影响。

(3) 定时刷新时间(分钟): 客户端每间隔几分钟进行自动刷新;

(4)选择确认时间(秒):若A用户已使用 USB 端口,B用户想连接此端口并 提交了"连接申请",设置A用户接收到申请消息时提示框停留的时间,超过系统预 设的时间没有进行确认操作,将自动断开端口连接。

(5)用户登录验证 IP 地址:默认关闭此功能(否)。如果将参数改为"是",则用户帐号必须绑定 IP 地址,客户端登录时进行帐号密码和 IP 地址的双重校验,更加安全。

参数名称	参数值	备注
初始密码	123456	
定时断开时间	3	单位 (分钟)
定时刷新时间	1	单位(分钟)
选择确认时间	40	单位(秒)
用户登录验证IP地址	否	

## 3.7 日志管理

执行人	请输入	起始	时间 请输入	结束时间	
请求iP	请输入	Q,			
日志英型	执行人	IP地址	操作时间	操作名称	
寄户编记录日志	周倚倚	127.0.0.1	2019-02-26 15:46:24	断开端口	{iQ
春户端记录日志	周债债	127.0.0.1	2019-02-26 15:46:05	连接跳口	(iQ
客户编记录日志	王建川	127.0.0.1	2019-02-26 15:45:38	连接端口	{iQ
客户端记录日志	王雄川	127.0.0.1	2019-02-26 15:45:31	断开端口	(iQ
春户编记录日志	王魏川	127.0.0.1	2019-02-26 15:45:20	断开端口	{iQ
赛户端记录日志	陈伟洋	127.0.0.1	2019-02-26 15:44:05	断开跳口	(iQ

登陆日志菜单,记录服务端和客户端的用户登录、登出日志。

操作日志菜单,记录服务端和客户端的各种操作信息。

# 4. 技术支持

您在安装使用时,请仔细阅读此用户手册。如果仍不能解决问题,请与上海复园电子科技 有限公司技术部取得联系,我们将为您提供及时、周到的服务。

#### 公司名: 上海复园电子科技有限公司

电话: 021-65654240

网址: www.forwave.com